

乾式消音ブレード取扱説明書

- ◎ 乾式消音ブレード（以下ブレードと記述します）の性能を最高に発揮させるとともに、災害を防止し安全にご使用いただくために、ご使用前に本書と使用機械の取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく使用してください。
- ◎ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に大切に保管してください。
- ◎ 取扱いを誤ると事故やけがの恐れがあります。この取扱説明書では取扱いを誤った場合に予想される危険や損害の程度を「**▲警告**」と「**⚠注意**」の2段階に分けて表示しています。

「**▲警告**」：誤った取扱いをした時に、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

「**⚠注意**」：誤った取扱いをした時に、使用者が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

【1】作業環境・服装・保護具

▲ 警告

- ◎ 弊社指定の乾式ブレードカバーを必ず使用してください。
使用されていないとブレードが破損した時に、飛散した破片が作業者にあたり、大けがの危険があります。
- ◎ 作業場所には関係者以外は近づけないでください。
ブレードが破損した時に、飛散した破片があたり、けがをする危険があります。
- ◎ ブレードは使用中に火花を発生することがあります。
引火や爆発の恐れのある場所では使用しないでください。
- ◎ 作業者は防じんメガネ・防じんマスク・安全靴・保護帽・耳せんなどの保護具を必ず着用してください。
- ◎ きちんとした服装で作業してください。
だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがありますので着用しないでください。
長髪は帽子やヘアカバーで覆ってください。ゴム手袋と滑り止めのついた履物を着用してください。

【2】使用前

▲ 警告

- ◎ 弊社指定のウォールカッターに取付けて使用してください。他社製品で使用されると支障が出る恐れがあります。
- ◎ ブレードの曲り・ひび割れ・欠け・変形が無いことを目視や手で確認してください。
また、刃部や基板に異常摩耗が無いことを確かめてください。
これらの異常を発見した場合には、絶対に使用しないでください。ブレードが破損しけがをする危険があります。
- ◎ 機械のメインシャフトにガタや振れない事を確認してください。
メインシャフトの振れが大きい場合、ブレードが異常な振動を起すことにより破損し、けがをする危険があります。

⚠ 注意

- ◎ ブレードの形状を変えるような加工はしないでください。

【3】取付け

▲ 警告

- ◎ ブレードの取付け手順については、機械の取扱説明書の指示に従ってください。
- ◎ ブレード穴をメインシャフトに合わせてガタや振れないように、確実に取付けてください。
(ブレード穴径はφ35mmです)
- ◎ ブレードを取付ける時は必ず機械の電源スイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。
不意に機械が起動しけがをする危険があります。
- ◎ 機械が使用回転速度に達した後に、1分程度無負荷運転させ異常音や異常振動がないことをご確認ください。
異常音や異常振動が発生したまま使用すると、ブレードが破損しけがをする危険があります。

⚠ 注意

- ◎ 機械の回転方向とブレードの矢印の方向を合わせて取付けてください。
反対に取付けると切れ味が悪く、異常過熱を発生し、ブレードの性能が発揮されません。

【4】使用中

⚠ 警告
<p>◎ 回転中のブレードには絶対に触れないでください。 回転中のブレードには手や身体を近づけないでください。巻き込まれたり、けがをする恐れがあり危険です。</p> <p>◎ ブレードが破損する危険がありますので切断作業中に衝撃を与えないでください。</p> <p>◎ 機械の取扱説明書に指示されている回転速度以下でご使用ください。</p> <p>◎ 無負荷回転させて偏心や振れなどの異常がなければ、ブレードの刃先をゆっくりと被削材にあて、切込みを少なくして切断してください。 偏心や振れがある状態で切込むと刃の一部に高い負荷がかかり、ブレードや被削材が破損してけがの危険があります。</p> <p>◎ 機械や加工する被削材をしっかり固定してください。 作業が不安定になる、被削材が欠けて飛散する、異常な食い込みを起すなどの危険があります。</p> <p>◎ 作業中に異常音や振動が発生した時には、直ちに作業を中止してください。 異常音や振動がある状態で使用を続けると、ブレードが破損してけがをする危険があります。</p> <p>◎ 機械の銘板に表示されている定格出力以上では、絶対に使用しないでください。 切れ味の低下や異常過熱を発生し、ブレードが破損する恐れがあります。</p>
⚠ 注意
<p>◎ ブレードの過熱を防ぐために長時間の連続使用はお避けください。</p> <p>◎ 切れ味が悪くなった時には、ブレードを交換してください。 そのまま使用すると異常過熱となり、ブレードが破損し、けがをする危険があります。</p>

【5】使用後

⚠ 警告
<p>◎ ブレードを取りはずす時は必ず機械の電源スイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。 不意に機械が起動しけがをする危険があります。</p> <p>◎ ブレードをはずす時に落としたり、ぶつけたりしないでください。ブレードが変形し振れの原因となります。 振れのある状態で使用すると機械およびブレードが破損することがあります。</p> <p>◎ 使用直後のブレードは高温になっている場合がありますので、直接手などで触れないでください。</p>

【6】保管・取扱い

⚠ 注意
<p>◎ ブレードが冷めてから、ブレードに曲り・ひび割れ・欠けの傷がないことを目視や手で確認してください。</p> <p>◎ ブレードは落下や衝撃が加わることのない場所に整頓して保管してください。</p>

なお、ご使用に際しましてご不明の点、お気づきの点などありましたら、最寄の「販売店またはコンセック各営業所」にお問い合わせください。

問合せ先：〒733-0833 広島市西区商工センター4-6-8
TEL (082) 277-5451 FAX (082) 278-6389