【リモートコントローラＲＷ－２００Ａ使用上のご注意】

リモートコントローラのバッテリーは、充電を行って出荷していますが、輸送中や保管中に充電容量が減少します。リモートコントローラを使用する前に、バッテリーを充電してください。
バッテリーの充電は、サーボモータワイヤーソーＤＳＭＥ－２００Ａの取扱説明書をよくお読みのうえ、指示にしたがって行ってください。

株式会社コンセック　E3170-0

【リモートコントローラＲＷ－２００Ａ使用上のご注意】

リモートコントローラのバッテリーは、充電を行って出荷していますが、輸送中や保管中に充電容量が減少します。リモートコントローラを使用する前に、バッテリーを充電してください。
バッテリーの充電は、サーボモータワイヤーソーＤＳＭＥ－２００Ａの取扱説明書をよくお読みのうえ、指示にしたがって行ってください。

株式会社コンセック　E3170-0

【リモートコントローラＲＷ－２００Ａ使用上のご注意】

リモートコントローラのバッテリーは、充電を行って出荷していますが、輸送中や保管中に充電容量が減少します。リモートコントローラを使用する前に、バッテリーを充電してください。
バッテリーの充電は、サーボモータワイヤーソーＤＳＭＥ－２００Ａの取扱説明書をよくお読みのうえ、指示にしたがって行ってください。

株式会社コンセック　E3170-0

【リモートコントローラＲＷ－２００Ａ使用上のご注意】

リモートコントローラのバッテリーは、充電を行って出荷していますが、輸送中や保管中に充電容量が減少します。リモートコントローラを使用する前に、バッテリーを充電してください。
バッテリーの充電は、サーボモータワイヤーソーＤＳＭＥ－２００Ａの取扱説明書をよくお読みのうえ、指示にしたがって行ってください。

株式会社コンセック　E3170-0

【リモートコントローラＲＷ－２００Ａ使用上のご注意】

リモートコントローラのバッテリーは、充電を行って出荷していますが、輸送中や保管中に充電容量が減少します。リモートコントローラを使用する前に、バッテリーを充電してください。
バッテリーの充電は、サーボモータワイヤーソーＤＳＭＥ－２００Ａの取扱説明書をよくお読みのうえ、指示にしたがって行ってください。

株式会社コンセック　E3170-0

【リモートコントローラＲＷ－２００Ａ使用上のご注意】

リモートコントローラのバッテリーは、充電を行って出荷していますが、輸送中や保管中に充電容量が減少します。リモートコントローラを使用する前に、バッテリーを充電してください。
バッテリーの充電は、サーボモータワイヤーソーＤＳＭＥ－２００Ａの取扱説明書をよくお読みのうえ、指示にしたがって行ってください。

株式会社コンセック　E3170-0

【リモートコントローラＲＷ－２００Ａ使用上のご注意】

リモートコントローラのバッテリーは、充電を行って出荷していますが、輸送中や保管中に充電容量が減少します。リモートコントローラを使用する前に、バッテリーを充電してください。
バッテリーの充電は、サーボモータワイヤーソーＤＳＭＥ－２００Ａの取扱説明書をよくお読みのうえ、指示にしたがって行ってください。

株式会社コンセック　E3170-0

【リモートコントローラＲＷ－２００Ａ使用上のご注意】

リモートコントローラのバッテリーは、充電を行って出荷していますが、輸送中や保管中に充電容量が減少します。リモートコントローラを使用する前に、バッテリーを充電してください。
バッテリーの充電は、サーボモータワイヤーソーＤＳＭＥ－２００Ａの取扱説明書をよくお読みのうえ、指示にしたがって行ってください。

株式会社コンセック　E3170-0

【リモートコントローラＲＷ－２００Ａ使用上のご注意】

リモートコントローラのバッテリーは、充電を行って出荷していますが、輸送中や保管中に充電容量が減少します。リモートコントローラを使用する前に、バッテリーを充電してください。
バッテリーの充電は、サーボモータワイヤーソーＤＳＭＥ－２００Ａの取扱説明書をよくお読みのうえ、指示にしたがって行ってください。

株式会社コンセック　E3170-0