

プレスレストの取付け方法

◎ 梱包内容

プレスレスト・・・1ケ

六角ボルト M8×25・・・4ケ


「プレスレストの取付け方法」・・・1部

◎ 取付け方法

六角ボルト M8×25 (4本) を、スパナ (13mm) 等で締付け固定してください。

⚠ 注意

1. 固定用の六角ボルトを強く締め過ぎるとプレスレストが破損します。締め過ぎないように十分ご注意ください。
2. プレスレストは手動式油圧プレス EP-300N 以外には取付けないでください。



株式会社コンセック E1460-0

プレスレストの取付け方法

◎ 梱包内容

プレスレスト・・・1ケ

六角ボルト M8×25・・・4ケ


「プレスレストの取付け方法」・・・1部

◎ 取付け方法

六角ボルト M8×25 (4本) を、スパナ (13mm) 等で締付け固定してください。

⚠ 注意

1. 固定用の六角ボルトを強く締め過ぎるとプレスレストが破損します。締め過ぎないように十分ご注意ください。
2. プレスレストは手動式油圧プレス EP-300N 以外には取付けないでください。



株式会社コンセック E1460-0